

Tento stručný návod k základní instalaci doplňuje uživatelskou příručku dodanou s Vaším Set Top Boxem (STB)

STRONG SRT 5025



Základní připojení


1. Propojíme STB s anténou

Máte-li jednu anténu pro celý dům (většinou bývá na střeše) postačí Vám kabel k propojení anténní zásuvky umístěné na zdi Vašeho obývacího pokoje s anténa IN na STB.


Používáte-li pokojovou anténu k příjmu digitálního pozemního vysílání (DVB-T) jednoduše ji připojte přiloženým kabelem do anténa IN na STB.

2. Propojíme STB s televizí (TV)

Jestliže vlastníte televizor se SCART připojením, použijete SCART kabel. STB je vybaven dvěma SCART konektory a LEVÝ s nápisem TV propojíte s televizorem. U TV si vyberete SCART označený AV1 (pokud jej máte obsazený např. DVD přehrávačem, přepojte jej do SCART AV2). Výhodou tohoto zapojení je automatické přepnutí televizoru na kanál AV1 po zapnutí STB.



Jestliže Váš televizor není vybaven konektorem SCART, musíte použít další anténní propojovací kabel a ten propojíte mezi STB ant. OUT a televizor ant. IN, tak jak je to znázorněno na obrázku. Navíc dalším anténním kabelem propojíte LOOP IN s LOOP OUT, tak jak je na obrázku znázorněno oranžovou šipkou.



3. Připojíme TV i STB k elektrické síti a zapneme nejdříve televizor a poté STB

STB - **vypnutý** => svítí červená dioda - **zapnutý** => svítí zelená dioda a na displeji INSTALL
POZOR na zadní straně přístroje musí být na vypínači zamačklé "I" => ZAPNUTO.

Při správném zapojení se Vám na obrazovce TV objeví logo přístroje STRONG. Výrobek Vás přivítá česky a nabídne Vám základní instalační nabídku.

V případě propojení STB s TV pomocí anténního kabelu musíte na Vašem televizoru naladit např. na program 1 obraz ze STB (stejně jako jste ladili program např. ČT1), který Vás rovněž přivítá logem STRONG.

Nastavení přijímače, ladění programů

Jako první Vás přivítá menu: "STRONG - select your language", ve kterém nastavíte jazyk. Pomocí šipky dolů na dálkovém ovladači (DO) nastavíme "Česky" a potvrdíme tlačítkem "OK".

Následně se objeví nastavení PREFERENCE - použijeme šipku vpravo případně vlevo na DO pro změnu ZEMĚ. Šipkou dolů na DO přejdeme na položku NAPÁJENÍ ANT. Tam opět šipkou vpravo případně vlevo změníme volbu VYP/ZAP. Vše nastavíme dle následujícího zobrazení:

země	< ČR >
napájení ant.	< VYP. >
dle čísla	< pořadí zobrazení >

Poté šipkou dolů přejdeme na tlačítko DALŠÍ a stiskneme OK na DO.

Následující obrazovka nás informuje o možnosti změny nastavení antény. Předpokládáme, že anténa je natočena na správný vysílač a šipkou dolů přejdeme na položku SCAN a stiskneme OK na DO.

Spustí se automatické hledání dostupných stanic. Po dokončení hledání přístroj automaticky uloží naladěné programy a automaticky spustí jeden z nich.

Šipkou nahoru případně dolů můžete přepínat programy. Šipka vpravo případně vlevo slouží ke změně hlasitosti.

Tím jsme zakončili základní instalaci Set Top Boxu.

Pro pokročilé funkce STB použijte originální uživatelskou příručku.

Možné příčiny nenalezení žádných televizních či rozhlasových stanic:


Nevyhovující anténa nebo nekvalitní příjem pozemního digitálního vysílání

RADA: Zjistěte od sousedů v domě jaký mají příjem digitálního vysílání a zda používají společnou anténu jako vy. Pokud i oni mají problémy s příjmem, obraťte se na správce domu. Jestliže nemáte společnou anténu, je třeba si opatřit např. pokojovou anténu vhodnou pro příjem digitálního pozemního vysílání.

Obraz kostičkuje nebo se zastavuje

RADA: Umístěte anténu na místo s lepší kvalitou signálu. U okna bude lepší příjem než na odlehlejších místech od okna. Umístěte anténu pokud možno co nejdále od ostatních elektrických zařízení jako jsou mikrovlnné trouby, elektrické sporáky, mobilní telefony, ... Natočte anténu směrem k vysílači. Pokud máte anténu s vestavěným zesilovačem, pokuste se potlačit zesílení na minimum.

Propojení SCART



Propojení anténním kabelem

